(Q)よくあるご質問

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページにも掲載しています。ぜひご覧ください。 ドコモホームページ「お客様サポート」>「よくあるご質問 (FAQ)」

- Wi-Fiでspモードメールを利用するには設定が必要ですか?
- A 必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fiメール利用設定」と「パスワード設定」を実施することで、ご利用いただけます。※詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。
- GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか?
- A 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。 また、SO-04Dで作成したアカウントをPC などでもご利用になれます。
- Coogle アカウントのパスワードを忘れたときは?
- A 【スマートフォン/PC から】「Google トップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、新しいパスワードを設定することができます。その際、Google アカウント、セキュリティ保護用の質問の答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないようにしてください。 ※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。
- ② 設定した Google アカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいでしょうか?
- A P.7の手順にしたがい、アカウントを追加することで変更可能です。 また、最初に設定したアカウントを削除することもできます。

【初期化の方法】

「ホーム画面」>「 アプリケーションボタン」 > 「設定」 > 「バックアップとリセット」 > 「データの初期化」 > 「携帯端末をリセット」 > 「すべて削除」

注意:すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。

●「Xi」、「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「おサイフケータイ」、「dメニュー」、「dマーケット」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロゴは株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●「microSD」および「microSDHC」はSDアソシエーションの商標です。●「Google」、「Google」ロゴ、「Google」である。「Google」にGoogle Play」、「Android」、「Google Play」ロゴ、「Gmail」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。●「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●「Xperia」は、Sony Mobile Communications ABの商標または登録商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし)



(無料)

(/ハハイコ / ※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

550 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。







http://www.nttdocomo.co.jp/

本書の内容は2012年6月現在のものです **2012.07**

株式会社NTTドコモ







SO-04D



Xperia[™] GX SO-04D スタートアップガイド

はじめての方でも これをチェックしていくことで使いこなせます。



- ●本書の記載内容は2012年6月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。
- 初期設定については動画もご覧いただけます。

http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart phone/so04d/index.html

※本書及びドコモホームページの記載内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

長押し(ロングタッチ)

主なキーの名前とステータスバー

p.3

進

初期設定する

ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする ステップ 1 Google アカウントを設定する

ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする ステップ3 電話帳を移し替える

p.4

基 本

作

3 文字を入力する

p.13

4 自分の電話番号・spモードメールアドレスを表示する

5 電話をかける・受ける・切る

p.19

6 spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する

活 用

7 カメラで撮る・見る

p.23

8 インターネットで検索する

p.24

Wi-Fiを設定する

よくあるご質問

p.25

p.26

知っておくと便利な機能

p.27

各項目の手順と下記の決まりに従い設定してみましょう。





押す(タップ)/2回押す



タッチパネルの操作方法




指先ですばやく2回押す。

指先で長押しする。

はらう(フリック)

指先で1回軽く押す。




タッチパネル上をすばやく指先ではらう。

なぞる(スライド)



タッチパネルを指先で軽く触 れたまま、縦や横へなぞる。

広げる(ピンチアウト)/縮める(ピンチイン)



タッチパネルに触れたまま タッチパネルに触れたまま 2本の指先を広げる(開く)。 2本の指先を縮める(閉じる)。


長押しして移動する (ドラッグ)



タッチパネル上のアイコンや バーに指先で触れたまま、特 定の位置までなぞる。



主なキーの名前とステータスバー



一 最近使用した アプリキー

最近使用したアプリケーションの 一覧を表示します。

☆ ホームキー ホーム画面に戻ります。

◆ バックキー 直前の画面に戻ります。

□ カメラキー

1秒以上押してカメラを 起動します。もう一度押すことで 写真を撮ることができます。 ※強めに押してください。



●ロックを 解除する



解除します。

ステータスバーを使って、スマートフォンの様々な状態を確認することができます。

ステータスバーのアイコン

通知パネルを開く・閉じる



主な通知アイコン

■ 新着メールあり

▲ 不在着信あり

☑ インストール完了

主なステータスアイコン

LTE使用可能

□ 電池の状態





ステータスバーを下方 向になぞると、通知パネ ルが開きます。



各「機能キー」を押すと、 設定やONとOFFの切り 替えなどが行えます。「通 知」を押すと新着メール や不在着信の確認がで きます。「すべて州除」を押す と通知を消去できます。



通知パネルの下 にある[「] を上方向になぞるか、 「サバックキー」を押す と、通知パネルが閉じ ます。

✓ 2 初期設定

スマートフォンをお使いいただくための 初期設定をします。

[初期設定の流れ]

ステップ 🔘

ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。

ご購入時に設定を完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

ステップ]

Google アカウントを設定します。

Google アカウントを設定すると、Google Play からアプリダウンロードが可能にな るなどスマートフォンをもっと楽しく使いこなすことができます。

※すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、そのアカウントをスマートフォンでもご使用いただけます。

ステップ 2

spモードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。spモードメールを お使いいただくためにはspモードメールアプリのダウンロードが必要です。

ステップ 3

電話帳を移し替えます。

これまでお使いの電話帳を、microSDカードを使ってスマートフォンに移し替えます。

※この設定画面はご購入時に設定を完了されていれば、 初期化を行わない限り表示されません。



「進む」を押します。

おサイフケータイの設定



「設定する」を選んで「進 む」を押します。



ドコモアブリバスワードの設定

⊕ ドコモアブリバスワード

.

ドコモアブリバスワードを再入力し てください

「ご利用規則」を押します。

各サービスを使うためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。

初期設定が始まります。



「はい」を押します。

完了したら「閉じる」を押 します。

ドコモアプリパスワード*の設定

*ドコモのアプリを使用するうえで、 本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。



「設定する」を押します。



んで「進む」を押します。

初期値「0000」を入力 し「OK」を押します。

※数字入力モードへの切り替 えは「123 」を押します。



新しいパスワードを入力 して「OK」を押します。 ※半角英数4~16文字を入力 します。

確認のため同じパスワー ドを入力して「OK」を押 します。

※文字の入力方法は、P.13をご覧ください。

位置提供設定

内容を確認して「⇒バッ

クキー」を押します。

プリインアプリ利用状況送信



選択肢のいずれかを選ん で「進む」を押します。

- ※この設定はドコモ位置情報ア プリからも変更できます。
- ※ GPSによる位置情報を提供す るには、「設定」から「ドコモサー ビス₁>「オートGPS₁>「GPS 機能」で設定してください。



選択肢のいずれかを選ん 設定が完了したら「OK」 で「進む」を押します。 を押します。

✓ 2 ステップ1 Google アカウントを設定 する





画面を上になぞり、「ア カウントと同期」を押し ます。



「アカウントを追加」を 押します。



「Google」を押します。



「新しいアカウント」を押 します。

※既にアカウントをお持ちの場合は、「既存のアカウント」を押します。



Googleアカウントとし て登録する姓と名を入 カし<mark>「次へ」</mark>を押します。

※文字の入力方法は、P.13 を ご覧ください。



メールアドレスを作成します。希望するユーザー名(@gmail.comの前の部分)を入力し「次へ」を押します。

※ユーザー名は、6文字以上 30文字以内で入力します。



ユーザー名が使用可能か 確認しますので、お待ち ください。

※ユーザー名が使用できない場合は再度ユーザー名を入力するかユーザー名の候補を押し「次へ」を押します。



Googleアカウントとは

Google アカウントは、Google 社の様々なサービス(メール・チャット・写真や動画の共有など)にアクセスするために登録が必要なログインシステムです。 新規のメールアドレス(Gmail)を作成して任意のパスワードを入力します。 (Google アカウントは、「Gmail アドレス」と「パスワード」の組合せです。)



? Google アカウントを 設定・登録すると

Google アカウントを作成すると Gmail のメールアドレスとして使 用できたり、Play ストアからアプ リをダウンロードできるようにな るなど、Googleの種々のサービス を利用できるようになります。



$\sqrt{2}$ ステップ1 G_{00g}^{2-20g} le アカウントを設定 する



上欄にパスワード(8文 字以上)を入力し、下欄 に同じパスワードを再 入力して、「次へ」を押し ます。



「予備のメールアドレス」 の入力欄に、すでにお持 ちのメールアドレスを入 力します。「セキュリティ 保護用の質問」を押し、 任意の質問を選択して 「答え」を入力し、「次へ」 を押します。

予備のメールアドレスを

Googleアカウントのログインや

パスワードの再設定などに使用す

ユーザー名やパスワードをお忘れ

の場合にも、予備のメールアドレ

スがあればGoogleアカウントを

※予備のメールアドレスに、ここで作って いるGmailアドレスを使用することは

入力するのは

ることができます。

回復できます。

できません。



「今は設定しない」を押 します。



「利用規約」、「Googleの プライバシーポリシー」、 「追加規約」を押し、それ ぞれの内容を確認し「同 意する」を押します。



セキュリティ

保護用の質問とは

Googleアカウントのパ スワードをお忘れの場 合、事前に設定しておい た自分だけがわかる質 問の回答を使用して、新 しいパスワードを設定 することができます。



そのままお待ちください。 ※パスワードの安全性が低い か、または無効な文字が含 まれている場合はエラー画 面が表示されますので「再 試行」を押し、パスワードを 設定し直してください。



画面に表示されている ゆがんだ文字 と同じ文 字を入力し「次へ」を押す と、アカウントの保存が 始まります。

※入力が誤っていた場合は再 度同じ画面が表示されます ので入力し直してください。



「スキップ」を押します。



データバックアップを行 う場合は「Googleアカ ウントでこの端末を常 にバックアップする」に チェックし「次へ」を押 します。



登録したアカウントが表 示されます。

ゆがんだ文字の テキスト入力はなぜ必要か

機械的に大量にアカウントを取得されることなどを 防止するための仕組みです。画面に表示されている文 字列を目で確認して、テキストボックスに入力します。



必ず記入し、保管してください

Googleアカウント登録メモ

メールアドレス

セキュリティ保護用の質問

@gmail.com

2 ステップ2 SPモードメールアプリを ダウンロードする



ホーム画面で「 🔀 sp モードメール」を押します。



画面を上になぞり、「ダウ ンロード」を押します。



「ご利用にあたって(必 読)」を押し、ソフトウェ ア使用許諾契約書の内容 を確認し「同意する」に チェックして「利用開始」 を押します。

※dマーケットを初めて利用 する際に表示されます。



「アップデート」を 押します。

1-742-09
 2-747-1-1088-0800,87008

CALL DE CARRESTON A



インストール完了後、「ア プリ起動」を押します。



ソフトウェア使用許諾契 約書の内容を確認し「同 意する」にチェックして 「利用開始」を押します。



アップデート内容を確認 し「OK」を押します。



spモードメールの画面が 表示されたら完了です。

✓ 2 ステップ3 電話帳を移し替える



電話帳データを保存した microSDカードを使用します。microSDカードに電話帳データを 保存する方法については、今までお使いの端末の取扱説明書をご覧ください。 ※ SDHC 規格対応のため、microSDHCカード/microSDカードのみ使用できます。



ホーム画面で「□□」を 押します。



画面を上になぞり、「基 本機能」の中の「 💽 SD カードバックアップ」を 押します。



利用許諾契約書の内容 を確認し「同意する」を 押します。



「復元」を押します。



電話帳の「選択」を押し



復元するデータのチェッ クボックスを押し、「選 択」を押します。

※「最新データを選択」を押 すと、最新のバックアップ データが自動選択されます。



「追加」または「上書き」 を選んで「復元開始」を 押します。

※追加:登録済みの電話帳デー 夕に追加されます(元のデー 夕は削除されません)。

※上書き:登録済みの電話帳 データが削除されます。




ドコモアプリパスワー ドを入力して「OK」を押 します。



しばらくすると電話帳の 移し替えが完了します。

☑ 3 文字を入力する



12キーキーボードの入力方式

12キーキーボードでは、次の2つの入力方式が使えます。

● フリック入力

入力したい文字が割り当てられたキーを押したままにすると、 キーの上に文字(フリックガイド)が表示されます。 指を離さず目的の文字の方向になぞります。



予測変換候補が

表示されます

● トグル入力

今までお持ちの携帯電話と同様に、同じキーを連続して押すと、「あ」 \rightarrow 「い] \rightarrow 「 δ] \rightarrow 0

「 」を押すと「ぉ」→「ぇ」→「ぅ」→「ぃ」→「ぉ」→「お」・・・のように逆順で文字が替わります。

絵文字・記号・顔文字を入力する

※12キーキーボード、QWERTYキーボード、 50音キーボード、手書きかな入力共通

※12キーキーボード、

50音キーボード、

手書きかな入力共通

QWERTYキーボード、



- アイテム一覧

「 」を押すと、元のキーボード の表示に戻ります。

※入力欄によっては絵文字・デコメが入力できません。


ドが非表示になります。

😗 文字を入力する


英字・数字・かな入力を切り替える

 $%12+-+-\pi-$ K, QWERTY+ $-\pi-$ K, 50音キーボード、手書きかな入力共通

















手書きかな入力で文字を入力する


ひらがな、アルファベットのみ認識されます。 文字の上から文字を書いても認識されます。





予測変換、直接変換を 予測変換候補が 表示されます 切り替えます





の中心に、英字入力時は下の 線をベースラインとして書く と認識されやすくなります。

音声で文字を入力する



かな入力から「 ↓ 」を押し ます。

%12+-+-ボード、QWERTY+-ボード、 50音キーボード、手書きかな入力共通



音声入力に切り替わります。

入力した文字をコピーする・貼り付ける

 $%12+-+-\pi-$ i, QWERTY+ $-\pi-$ i, 50音キーボード、手書きかな入力共通



選択





貼り付けたい文字入力欄 を2回押すか、長押しし、 「貼り付け」を押します。

付けられます。

電話番号を表示・確認する



ホーム画面で「 押し、「設定」の中から 「没」を押します。 または「」を押し「本 体設定」を押します。



画面を上になぞり、「端 末情報」を押します。



「端末の状態」を押します。 「電話番号」を確認します。

●マイプロフィールを表示する

電話番号やメールアドレスなどのさまざまな情報を登録できます。*1 登録した情報の確認やメール送信などの共有が簡単に行えます。 マイプロフィールに保存した名刺*2をネットワーク経由で交換することもできます。

*1 ドコモminiUIMカードが挿入されていれば、電話番号は自動で表示されますが、メールアドレス等はご自身で編集する必要があります。

北 電話帳

ドコモー郎

ドコモニ郎

*2 名刺作成アプリで作成できます。



ホーム画面で「□」を 押します。



画面を上になぞり、 「基本機能」の中の 「『八電話帳」を押

します。

「 マイプロスール マイプロフィー ル」を押します。



自分の電話番号やメール アドレスが表示されます。

※メールアドレスは「編集」 を押し、ご自身で入力する 必要があります。

spモードメールアドレスを表示・確認する



ホーム画面で「 🥍 sp モードメール」を押します。



「メール設定」を押します。



「その他」を押します。



「マイアドレス」を押し ます。



「OK」を押します。



「OK」を押します。



マイアドレスに自分の メールアドレスが表示 されます。

5 電話をかける・受ける・切る

電話をかける

電話をかける方法は3通りあります。

A 電話帳から かける



「 🏭 電話帳」を押します。



「連絡先」を押 し、かける相手を選んで 押します。



B 通話履歴から かける



を押します。 この端末を使って発信ま たは着信した場合、発着 信履歴が表示されます。 右の「し」を押すと、その 電話番号に発信します。



Gダイヤルして かける



「 ダイヤル」を 押します。



ダイヤル番号を入力して から「し」を押します。



電話番号を押します。



「電話をかける」を押 すと、発信します。



「発信中」と表示され ます。



発信者番号通知を設定する方法:「ホーム画面」>「▼」>「設 定」>「通話設定」>「ネットワークサービス」>「発信者番号通知」 で通知するかしないかを選択します。

●電話を受ける



「 / 」を右端までなぞ 通話が開始されます。 ります。

●電話を切る



「通話終了」を押します。


●通話中に画面が変わってしまった場合の 電話の切り方



スバーを下方向になぞ ります。



通知パネルにある「現 在の通話」を押します。



「通話終了」を押します。



☑ 6 SPモードメールのメールを新規作成 する・見る・返信する


メールを新規作成する



ホーム画面で「 🔀 sp モードメール」を押します。



「新規メール」を押します。



作成画面が表示された ら「」を押します。

※送信先を直接入力する場 合は「TO」欄を押します。



宛先入力方法が表示され るので、お好みの検索方 法を押します。

テストメール

キャンセル

連絡先一覧からメール を送信したい相手のボッ クスをチェックし、「決定」 を押します。



「SUB」欄を押して件名 を入力後、「TEXT」欄を 押します。



相手に送信する本文を入 力後、「決定」を押します。



「送信」を押します。

受信メールを見る



ホーム画面で「 🔀 sp モードメール」を押します。




「受信メール」を押します。



「受信BOX」を押します。



メールを返信する



「**返信」**を押し、「**返信」**を されるので、「TEXT」欄 を押します。 押します。



相手に返信する本文を入 力し「決定」を押します。



「送信」を押します。

/ カメラで撮る・見る

写真を撮る

.

iチャネル未契約です お申し込みはこちら

ホーム画面で「 ⇒ 」を

押します。

Q Google



画面を上になぞり、「便利 ラ」を押します。



被写体に背面のレンズ を向け、「 💩 」を押し てシャッターを切ります。



1秒以上押すことでカメ ラを起動できます。写真 を撮るには、半押しして フォーカスフレームが緑 色に変わって音が鳴った ら、そのまま止まるまで しっかりと押します。



画面を上になぞり、「エン ターテイメント」の中の 「
アルバム」を押します。



見たい写真を押します。



大きく表示されます。

写真を見る

✓ 3 インターネットで検索する

Googleでキーワード検索する



ホーム画面で「クイック検 索ボックス」を押します。



検索するキーワードを入 力します。

「 ♪ 」を押して検索し ます。



検索結果が表示されます。

Google 音声検索™ で検索する



ホーム画面で「クイック検 索ボックス」の「し」」 を押します。



SO-04Dに向かって検索 したい単語を話しかけ ます。



候補が表示されます。検 索したい項目を押します。



検索結果が表示されます。

✓ 9 Wi-Fiを設定する

?

Wi-Fiとは

無線LANを通じてインターネットに接続します。高速通信が可能で大容量ファイルのやりとりに向いています。



ホーム画面で「」」を押し、「設定」の中から「ジ設定」を押します。または「」」を押し「本体設定」を押します。



「Wi-Fi」を押します。



「O」を押してON にします。

※なぞっても切り替えが 可能です。



現在検出されている Wi-Fiネットワークが表示されますので、接続したいネットワークの名称 を押します。



接続に必要な情報を入力し、「接続」を押します。



選択したWi-Fiネット ワークに接続されてい ることが確認できます。



無線LANネットワークが切断された場合には自動的にXi・FOMAでの通信に切り替わり、パケット通信料がかかります。

ドコモ Wi-Fiの設定方法については、ご利用ガイドブックspモード編をご覧ください。

知っておくと便利な機能

